

Pintadesinfektioaineet

Pintadesinfektioaineet lääkinnällisten laitteiden ja välineiden sekä infektioiden torjunnan kannalta kriittisten pintojen desinfiointiin. **Muista merkitä tuotteen käyttöönottopäivämäärä ja/tai valmistajan antama voimassaoloaika avaamisesta. Vaikutusaika on pinnan pyyhintään ja kuivumiseen kulunut aika, jos ei muuta mainita. Käytä suojakäsineitä ihonsuojaamiseksi.** Noudata lisäksi valmistajan puhdistus- ja desinfiointiohjeita. Tarvittaessa yhteys hygieniahoitajaan, mikäli epäselvyyttä aineen tehoavaisuudesta. Tutustu myös Eritetahradesinfektio-ohjeeseen Kaksivaiheinen eritetahradesinfektio

Alla oleva tuotevalikoima päivittyi kevään 2025 kilpailutuksen myötä.

Keskusvarastotuote Käyttöliuos neste- mäinen	Pitoisuus ja säilyvyysajat Merkitse viimeinen käyttö- päivä pulloon (kts. tiivisteen voimassaoloaika)	Käyttötarkoitus ja teho
Oxivir Sporicide (vetyperoksidi) 750 ml 	6 % vaahto , valmis käyttöliuos Säilyvyys: 2 vuotta	Pesevä desinfektioaine, eritetahradesinfektio ja pintadesinfektio Tehoa: Cl.difficile itiöihin, Acinetobacter bauman, noro, tbc, adeno
Oxivir Plus (vetyperoksidi) 1 l ja 5 l 	3,5 % laimennettu käyttöliuos, 35 ml + 965 ml viileää vettä Säilyvyys: 1 vuosi. 15 % laimennettu käyttöliuos, 150 ml + 850 ml viileää vettä Säilyvyys: 1 vuosi	Pesevä desinfektioaine, eritetahradesinfektio ja pintadesinfektio Tehoa: Acinetobacter bauman, noro, tbc, adeno Ei tehoa: Cl.difficile itiöihin Tehoa: myös Cl. difficile itiöihin, Candida auris, kts. erillinen potilaan huoneen siivous Ohje (hus.fi)
Pro Klorilli (kloramin-T) 1 l ja 5 l 	1000 ppm laimennettu käyttöliuos, 50 ml + 950 ml viileää vettä Säilyvyys: 4 viikkoa	Pesevä erikoisdesinfektio- ja pintadesinfektioaine Tehoa: Cl. difficile itiöihin, Acinetobacter bauman, noro, tbc.

Erisan Oxy+ (vetperoksidi ja peretik- kahappo) 	50 g kerta-annospussi Säilyvyys: 2 % 1 viikko 5 % 2 vrk Varastossa annospussit 2,5 v	Pesevä pinta-, instrumentti- ja eritetah- radesinfektioaine, myös tekstiileille Tehoaa: Cl difficile itiöihin, noro, adeno, polio, tbc
Kiilto Pro Easydes (etanoli + kvatti) 500 ml ja 5 l 	Valmis käyttöliuos Säilyvyys: 3 v	Pesevä desinfektioaine pinnoille ja lää- kinnällisille laitteille ja välineille Tehoaa: adeno, noro, tbc Ei tehoa: Cl difficile itiöihin
KW Des Bright (etanoli + kvatti) 500ml spray 	Valmis käyttöliuos	Pesevä etanolipohjainen desinfektioaine Tehoaa: adeno, noro, rota, tbc Ei tehoa: Cl difficile itiöihin

Keskusvarastotuote Pintadesinfektioliinat	Merkitse käyttöönottopäivä pakkaukseen	Käyttötarkoitus
Oxivir Excel Wipe (peroxygeeni) 20x27 cm	Avattuna säilyy 28 vrk. 100 pyyhettä/paketti 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektiopyyhe, vettä kestäville pinnoille, alkoholiton Tehoaa: adeno ja noro Ei tehoa: Cl. difficile itiöihin
Mikrozyd Sensitive Premium Wipe (kvatti) 20x20 cm	Avattuna säilyy 3 kk 100 pyyhettä/paketti 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektiopyyhe, vettä kestäville pinnoille, alkoholiton Tehoaa: noro ja rota Ei tehoa: Cl.difficile itiöihin, adeno
Saniswiss Sanitizer S1 (vetyperkoksidipohjainen) 20 x 20 cm	Avattuna säilyy 2 kk 100 pyyhettä/paketti 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektiopyyhe, vettä kestäville pinnoille, alkoholiton. Tehoaa: Cl. difficile itiöihin, noro, adeno, Candida auris
ApoWIPE Ethanol Disinfection Mini 15x14 cm	Avattuna säilyy 7 vrk 10 pyyhettä/paketti 	Kertakäyttöinen pesevä pintadesinfektiopyyhe, alkoholia kestäville pienille pinnoille Ei tehoa: Cl. difficile itiöihin
ApoWIPE Ethanol 80 % (alkoholi) 12x18 cm	Yksittäispakattu steriili pyyhe Tilaus: 800 pyyhettä/laatikko. 	Alkoholipyyhe kanyylikorkkien, injektioporttien sekä liittimien desinfiointiin. Vaikutusaika 30 sek

Apteekkituote Käyttöliuos nestemäinen	Säilyvyys	Käyttötarkoitus
Desioil (etanoli) 5 l ja 500 ml	Etanoli 75 p-% Säilyvyys: 5 vuotta, avattuna 2 vuotta 	Pesevä pintadesinfektioaine alkoholia kestäville pinnoille, ei välineliotukseen Ei tehoa: Cl.difficile itiöihin
Desinfektol P (etanoli) 100 ml ja 500 ml	Etanoli 70 p-% Säilyvyys: 5 vuotta, avattuna 2 vuotta 	Etanolipohjainen pesevä pintadesinfektioaine kuiville pinnoille, ei välineliotukseen Ei tehoa: Cl.difficile itiöihin
OL ANTISTAATTI (isopropyylialkoholi) 100 ml suihkepullo	Isopropyylialkoholi 40 p-% Säilyvyys: 2 vuotta, avattuna 1 vuosi 	Alkoholipohjainen liuos näppäimistön ja hiiren desinfioivaan puhdistukseen. Vähentää sähköisyyttä

Muutoshistoria

24.7.2025	Lisätty Candida aulis kohtaan Saniswiss Sanitizer S1
15.5.2025	Lisätty Adeno kohtaan Saniswiss Sanitizer S1 ja Mikrozid Sensitive Premium Wipe
22.12.2020	Ohje julkaistu